



LumoX Eko Air turvallisuusohje

- Varmista että savupelti on auki.*
- Tarkista palovaroittimen kunto.*
- Tarkista polttolaitteenkunto ennen sytytystä.*
- Puhdista laite palamisjätteestä ennen uutta polttoa.*
- Sytytyksen jälkeen laitteeseen ei tule koskea, eikä sitä saa siirtää tulisijasta.*
- Älä sulje savupeltiä ennenkuin hiilloskin on palanut loppuun.*
- Älä koskaan jätä tulta ilman valvontaa!*